


Instructions de montage

Coulisse pour charges lourdes DC2307619




Distance minimale entre le caisson et le tiroir à respecter!



Longueur de montage selon la description du produit




Le rail intérieur peut être retiré en appuyant sur la languette en acier à ressort.



Les parois latérales du corps de l'armoire doivent être parallèles.




Les parois latérales du corps de l'armoire doivent être alignées à l'avant.



Les rails extérieurs doivent être parallèles au sol.

Instructions de montage


Coulisse pour charges lourdes DC2307619



Les rails extérieurs doivent être parallèles et affleurer à l'avant.



Le rail extérieur peut être fixé dans les trous oblongs à l'aide de vis et encore aligné, par ex. avec une vis à tête ronde de 4 mm (non fournie). Les vis peuvent être retirées en option après le montage.




Fixer le rail extérieur avec des vis. Pour un corps en métal par ex. avec une vis à tête plate M6x16, pour un corps en bois par ex. avec vis à tête plate 6x16 (disponible dans notre boutique en ligne).



Le rail intérieur peut être fixé à l'aide de vis dans les trous oblongs par ex. avec une vis à tête ronde de 4 mm (non fournie). Les vis peuvent être retirées en option après le montage.




Fixer le rail intérieur avec des vis à tête plate. Pour un corps en métal, par ex. avec une vis à tête plate M6x16, pour un corps en bois, p. ex. Avec une vis à tête plate 6x16 (disponible dans notre boutique en ligne).



Une mauvaise manipulation peut entraîner le blocage du rail.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés à la cage à billes par une réinsertion incorrecte.

Instructions de montage

Coulisse pour charges lourdes
DC2307619



Avant le montage, la cage à billes doit être poussée vers l'avant.



Vous trouverez plus d'informations et une vidéo de montage adaptée sur notre site Internet
www.multislides.eu